

序号	安装位置	仪表号	介质	温度 (℃)	同前压力 (MPa)	同前流量 (m³/h)	同后压力 (MPa)	同后流量 (m³/h)	设备名称	量程/压力	法兰标准/连接形式	上阀座形式	阀体材质	阀内件材质	执行机构	额定A型	流量特性	信号压力/电源	执行机构	配套附件	总价 人民币:元	备注
1	配料釜进料阀	S2JSQDF	纯水	0-40	0.3				气动球阀	DN65/PN	法兰标准		PPR				VI	0.4		亚德客防爆电磁阀、亚德客空气过滤减压阀、APL防爆限位开关	0	故障关
2	配料釜进料阀	F4JSQDF	纯水	0-40	0.3				气动球阀	DN65/PN	法兰标准		PPR				VI	0.4		亚德客防爆电磁阀、亚德客空气过滤减压阀、APL防爆限位开关	0	故障关
3	配料釜进料阀	F2JSQDF	纯水	0-40	0.3				气动球阀	DN65/PN	法兰标准		PPR				VI	0.4		亚德客防爆电磁阀、亚德客空气过滤减压阀、APL防爆限位开关	0	故障关
4	配料釜出料阀	S2CLQDF	S2《强酸》	0-40	0.4				气动球阀	DN65/PN	法兰标准		衬氟				VI	0.4		亚德客防爆电磁阀、亚德客空气过滤减压阀、APL防爆限位开关	0	故障关
5	配料釜出料阀	F4CLQDF	F4《腐蚀粉》	0-40	0.4				气动球阀	DN65/PN	法兰标准		衬氟				VI	0.4		亚德客防爆电磁阀、亚德客空气过滤减压阀、APL防爆限位开关	0	故障关
6	配料釜出料阀	F2CLQDF	F2《中性》	0-40	0.4				气动球阀	DN65/PN	法兰标准		衬氟				VI	0.4		亚德客防爆电磁阀、亚德客空气过滤减压阀、APL防爆限位开关	0	故障关
7	合成A釜进料调节阀	S2ATJF	S2《强酸》	0-40	0.6	流量: 1kg/min-10kg/min			气动调节阀	DN40/PN	法兰标准		衬氟				VI	0.4		YTC定位器、亚德客过滤减压阀	0	故障关
8	合成A釜进料调节阀	F4ATJF	F4《腐蚀粉》	0-40	0.4	流量: 1kg/min-10kg/min			气动调节阀	DN40/PN	法兰标准		衬氟				VI	0.4		YTC定位器、亚德客过滤减压阀	0	故障关
9	合成多A进料调节阀	F2ATJF	F2《中性》	0-40	0.4	流量: 1kg/min-10kg/min			气动调节阀	DN40/PN	法兰标准		衬氟				VI	0.4		YTC定位器、亚德客过滤减压阀	0	故障关
10	蒸汽进口调节阀	ZQATJF	蒸汽	0-200	0.6				气动调节阀	DN50/PN	法兰标准		碳钢				VI	0.4		YTC定位器、亚德客过滤减压阀	0	故障关
11	合成B釜进料调节阀	S2BTJF	S2《强酸》	0-40	0.6	流量: 1kg/min-10kg/min			气动调节阀	DN40/PN	法兰标准		衬氟				VI	0.4		YTC定位器、亚德客过滤减压阀	0	故障关
12	合成B釜进料调节阀	F4BTJF	F4《腐蚀粉》	0-40	0.4	流量: 1kg/min-10kg/min			气动调节阀	DN40/PN	法兰标准		衬氟				VI	0.4		YTC定位器、亚德客过滤减压阀	0	故障关
13	合成B釜进料调节阀	F2BTJF	F2《中性》	0-40	0.4	流量: 1kg/min-10kg/min			气动调节阀	DN40/PN	法兰标准		衬氟				VI	0.4		YTC定位器、亚德客过滤减压阀	0	故障关
14	蒸汽进口调节阀	ZQBTJF	蒸汽	0-200	0.6				气动调节阀	DN50/PN	法兰标准		碳钢				VI	0.4		YTC定位器、亚德客过滤减压阀	0	故障关
15	合成A釜纯水进料阀	W4QDF	纯水	0-40	0.3				气动球阀	DN65/PN	法兰标准		PPR				VI	0.4		亚德客防爆电磁阀、亚德客空气过滤减压阀、APL防爆限位开关	0	故障关
16	合成A釜冷却水进口阀	LQ6A1JF	蒸汽	0-200	0.3				气动球阀	DN80/PN	法兰标准		碳钢				VI	0.4		亚德客防爆电磁阀、亚德客空气过滤减压阀、APL防爆限位开关	0	故障关
17	合成A釜冷却水出口阀	LQ6A2JF	蒸汽	0-200	0.3				气动球阀	DN65/PN	法兰标准		碳钢				VI	0.4		亚德客防爆电磁阀、亚德客空气过滤减压阀、APL防爆限位开关	0	故障关
18	合成A釜冷却水出口阀	LQ6A3CF	蒸汽	0-200	0.3				气动球阀	DN80/PN	法兰标准		碳钢				VI	0.4		亚德客防爆电磁阀、亚德客空气过滤减压阀、APL防爆限位开关	0	故障关
19	合成A釜热水排空阀	FK42QDF	蒸汽	0-200	0.3				气动球阀	DN65/PN	法兰标准		碳钢				VI	0.4		亚德客防爆电磁阀、亚德客空气过滤减压阀、APL防爆限位开关	0	故障关
20	合成A釜热水排空阀	FK41QDF	蒸汽	0-200	0.3				气动球阀	DN80/PN	法兰标准		碳钢				VI	0.4		亚德客防爆电磁阀、亚德客空气过滤减压阀、APL防爆限位开关	0	故障关
21	合成A釜出料阀	MY3CLF	母液《弱酸》	0-60	0.6				气动球阀	DN100/PN	法兰标准		衬氟				VI	0.4		亚德客防爆电磁阀、亚德客空气过滤减压阀、APL防爆限位开关	0	故障关
22	合成A釜蒸汽进口阀	Z4Q4QDF	蒸汽	0-200	0.3				气动球阀	DN50/PN	法兰标准		碳钢				VI	0.4		亚德客防爆电磁阀、亚德客空气过滤减压阀、APL防爆限位开关	0	故障关
23	合成B釜纯水进料阀	W4QDF	纯水	0-40	0.3				气动球阀	DN65/PN	法兰标准		PPR				VI	0.4		亚德客防爆电磁阀、亚德客空气过滤减压阀、APL防爆限位开关	0	故障关
24	合成B釜冷却水进口阀	LQ6B1JF	蒸汽	0-200	0.3				气动球阀	DN80/PN	法兰标准		碳钢				VI	0.4		亚德客防爆电磁阀、亚德客空气过滤减压阀、APL防爆限位开关	0	故障关
25	合成B釜冷却水进口阀	LQ6B2JF	蒸汽	0-200	0.3				气动球阀	DN65/PN	法兰标准		碳钢				VI	0.4		亚德客防爆电磁阀、亚德客空气过滤减压阀、APL防爆限位开关	0	故障关
26	合成B釜冷却水出口阀	LQ6B3CF	蒸汽	0-200	0.3				气动球阀	DN80/PN	法兰标准		碳钢				VI	0.4		亚德客防爆电磁阀、亚德客空气过滤减压阀、APL防爆限位开关	0	故障关
27	合成B釜热水排空阀	FK23QDF	蒸汽	0-200	0.3				气动球阀	DN65/PN	法兰标准		碳钢				VI	0.4		亚德客防爆电磁阀、亚德客空气过滤减压阀、APL防爆限位开关	0	故障关
28	合成B釜热水排空阀	FK31QDF	蒸汽	0-200	0.3				气动球阀	DN80/PN	法兰标准		碳钢				VI	0.4		亚德客防爆电磁阀、亚德客空气过滤减压阀、APL防爆限位开关	0	故障关
29	合成B釜出料阀	MY3CLF	母液《弱酸》	0-60	0.6				气动球阀	DN100/PN	法兰标准		衬氟				VI	0.4		亚德客防爆电磁阀、亚德客空气过滤减压阀、APL防爆限位开关	0	故障关
30	合成B釜蒸汽进口阀	Z4Q4QDF	蒸汽	0-200	0.3				气动球阀	DN50/PN	法兰标准		碳钢				VI	0.4		亚德客防爆电磁阀、亚德客空气过滤减压阀、APL防爆限位开关	0	故障关
31	母液罐进料阀	MY1JF	母液《弱酸》	0-60	0.6				气动球阀	DN100/PN	法兰标准		衬氟				VI	0.4		亚德客防爆电磁阀、亚德客空气过滤减压阀、APL防爆限位开关	0	故障关
32	母液罐进料阀	MY3JF	母液《弱酸》	0-60	0.6				气动球阀	DN100/PN	法兰标准		衬氟				VI	0.4		亚德客防爆电磁阀、亚德客空气过滤减压阀、APL防爆限位开关	0	故障关
33	母液罐进料阀	MYCJF	母液《弱酸》	0-60	0.6				气动球阀	DN100/PN	法兰标准		衬氟				VI	0.4		亚德客防爆电磁阀、亚德客空气过滤减压阀、APL防爆限位开关	0	故障关
34	母液罐进料阀	MYDJF	母液《弱酸》	0-60	0.6				气动球阀	DN100/PN	法兰标准		衬氟				VI	0.4		亚德客防爆电磁阀、亚德客空气过滤减压阀、APL防爆限位开关	0	故障关
35	母液罐进料阀	MYEJF	母液《弱酸》	0-60	0.6				气动球阀	DN100/PN	法兰标准		衬氟				VI	0.4		亚德客防爆电磁阀、亚德客空气过滤减压阀、APL防爆限位开关	0	故障关
36	母液罐进料阀	MYFCF	母液《弱酸》	0-60	0.6				气动球阀	DN100/PN	法兰标准		衬氟				VI	0.4		亚德客防爆电磁阀、亚德客空气过滤减压阀、APL防爆限位开关	0	故障关
37	母液罐出料阀	MYACF	母液《弱酸》	0-60	0.6				气动球阀	DN100/PN	法兰标准		衬氟				VI	0.4		亚德客防爆电磁阀、亚德客空气过滤减压阀、APL防爆限位开关	0	故障关
38	母液罐出料阀	MYBCF	母液《弱酸》	0-60	0.6				气动球阀	DN100/PN	法兰标准		衬氟				VI	0.4		亚德客防爆电磁阀、亚德客空气过滤减压阀、APL防爆限位开关	0	故障关
39	母液罐出料阀	MYCCF	母液《弱酸》	0-60	0.6				气动球阀	DN65/PN	法兰标准		衬氟				VI	0.4		亚德客防爆电磁阀、亚德客空气过滤减压阀、APL防爆限位开关	0	故障关
40	母液罐出料阀	MYDCF	母液《弱酸》	0-60	0.6				气动球阀	DN65/PN	法兰标准		衬氟				VI	0.4		亚德客防爆电磁阀、亚德客空气过滤减压阀、APL防爆限位开关	0	故障关
41	母液罐出料阀	MYECF	母液《弱酸》	0-60	0.6				气动球阀	DN65/PN	法兰标准		衬氟				VI	0.4		亚德客防爆电磁阀、亚德客空气过滤减压阀、APL防爆限位开关	0	故障关
42	母液罐出料阀	MYFCF	母液《弱酸》	0-60	0.6				气动球阀	DN65/PN	法兰标准		衬氟				VI	0.4		亚德客防爆电磁阀、亚德客空气过滤减压阀、APL防爆限位开关	0	故障关
43	母液罐装车阀	MYEJF	母液《弱酸》	0-60	0.6				气动球阀	DN100/PN	法兰标准		衬氟				VI	0.4		亚德客防爆电磁阀、亚德客空气过滤减压阀、APL防爆限位开关	0	故障关
44	复配A釜进料阀	JQA1JF	甲醛	0-40	0.4				气动球阀	DN50/PN	法兰标准		不锈钢				VI	0.4		亚德客防爆电磁阀、亚德客空气过滤减压阀、APL防爆限位开关	0	故障关
45	复配A釜进料阀	ZLSA1JF	自来水	0-40	0.4				气动球阀	DN80/PN	法兰标准		碳钢				VI	0.4		亚德客防爆电磁阀、亚德客空气过滤减压阀、APL防爆限位开关	0	故障关
46	复配A釜进料阀	FPA1JF	母液《弱酸》	0-40	0.4				气动球阀	DN100/PN	法兰标准		衬氟				VI	0.4		亚德客防爆电磁阀、亚德客空气过滤减压阀、APL防爆限位开关	0	故障关
47	处理液进料阀	CLYA1JF	母液《弱酸》	0-40	0.4				气动球阀	DN65/PN	法兰标准		不锈钢				VI	0.4		亚德客防爆电磁阀、亚德客空气过滤减压阀、APL防爆限位开关	0	故障关
48	复配B釜进料阀	JQB1JF	甲醛	0-40	0.4				气动球阀	DN50/PN	法兰标准		不锈钢				VI	0.4		亚德客防爆电磁阀、亚德客空气过滤减压阀、APL防爆限位开关	0	故障关
49	复配B釜进料阀	ZLSB1JF	自来水	0-40	0.4				气动球阀	DN80/PN	法兰标准		碳钢				VI	0.4		亚德客防爆电磁阀、亚德客空气过滤减压阀、APL防爆限位开关	0	故障关
50	复配B釜进料阀	FPB1JF	母液《弱酸》	0-40	0.4				气动球阀	DN100/PN	法兰标准		衬氟				VI	0.4		亚德客防爆电磁阀、亚德客空气过滤减压阀、APL防爆限位开关	0	故障关

[illegible]